



Solutions for a Safer Earth®

Blend Mate Wall Dispenser

Technical Data & Training Sheet



9675 Safe 2 Clean



2103 TC 66

PRODUCT DESCRIPTION:

A mounted dispenser for automatic dilution /metering of our cleaners into secondary containers (32 oz. bottle or bucket fill) in ready to use form.

USES:

Convenient wall mount in janitors closets, housekeeping/maintenance rooms, etc.

SPECIFICATIONS:

APPEARANCE: Gray high density plastic cabinet

INSTALLATION MATERIALS INCLUDED: Mounting hardware, water inlet hose, 2 locking keys, appropriate metering tips installed by the factory according to product used.

CABINET SIZE: 22" high x 6 1/2" width x 7 3/4" depth.

Up to 4 cabinets can be linked together with a single cold water source.

SIZES AVAILABLE FOR:

SAFE 2 CLEAN: 2 button (32 oz. bottle & bucket fill), 2 dilution selector

GC 55 Glass & Window Cleaner: 1 button (32 oz. bottle), pre-set dilution

MP 11 Multi Purpose Cleaner: 2 button (32 oz. bottle & bucket fill), 3 dilution selector

TC 66 Tub & Tile Cleaner: 2 button (32 oz. bottle & bucket fill), 3 dilution selector



2102 GC 55



2101 MP 11

DIRECTIONS FOR PRODUCT USE:

1. Hang cabinet on wall using mounting screws provided, making sure water hose will reach water source.
2. Connect black 6' water hose to upper right side of dispenser cabinet and water source.
3. Using key(s) provided, unlock cabinet.
4. Remove cap from gallon bottle of concentrate and place inside dispenser cabinet, inserting draw tube into bottle.
5. Close and lock cabinet.
6. Following direction label on front of dispenser, turn toggle switch to desired dilution strength. Insert clear plastic fill tube into spray bottle or mop bucket and push appropriate button to activate flow.

DIRECCIONES POR USO DE PRODUCTO:

1. Usando los tornillos de montar incluidos, cuelgue el gabinete al pared, cerciorándose que la manga de agua alcanzará la fuente de agua.
2. Conecte 6' manga de agua al lado correcto superior de gabinete de abastecedor y fuente de agua.
3. Utilizando llaves proporcionadas, desatrancan el gabinete.
4. Quite la tapa de la botella del concentrado y coloque adentro del gabinete de abastecedor, metiendo el tubo de atracción en la botella.
5. Cierre el gabinete y cerradura.
6. Sigue las direcciones al frente de abastecedor, gira interruptor de basculador a la fuerza deseada de dilución. La adición del tubo plástico en la botella del rocío o cubo de fregona y el empujón apropia el botón para activar el flujo.

FOR MORE INFORMATION CONTACT:

39-30 Review Avenue

Long Island City, New York 11101

1-888 WAX PLUS • (718) 392-8080 Fax: (718) 482-9366

Visit us on the web! www.focus-ac.com

